

ВНИМАНИЕ!

1. Электрогрелка рассчитана на работу только от бортовой сети автомобиля — 12 вольт.
2. Во избежание локального перегрева контактируемого участка тела с электрогрелкой, отключайте электрогрелку «Емеля 2» от сети питания автомобиля после 20 минут ее эксплуатации.
3. Если, после выключения замка зажигания Вашего автомобиля, гнездо прикуривателя не отключается, рекомендуем вынимать из него штекер питания электрогрелки «Емеля 2», во избежание разрядки аккумулятора.

Инструкция по эксплуатации

Расположите электрогрелку на сиденье автомобиля, закрепив эластичными лентами к спинке сиденья. Вставьте штекер питания электрогрелки в гнездо прикуривателя автомобиля. Светящийся на штекере светодиод указывает на работу электрогрелки. Нагрев до температуры 36 °С достигается через несколько минут после включения, при работающим двигателе Вашего автомобиля. Электрический контакт между гнездом прикуривателя автомобиля и штекером питания электрогрелки должен быть надежным. При нарушении контакта Вам необходимо обратиться к автоэлектрику для ремонта гнезда прикуривателя. Эта неисправность может привести к сильному нагреву корпуса штекера и его деформации. Для отключения электрогрелки необходимо извлечь штекер питания из гнезда прикуривателя автомобиля, держа за штекер.

Напряжение питания электрогрелки — 12 вольт.

Потребляемая мощность — до 50 ватт.